

Kiegészítők



Hevederzet Kiegészítők

Termékelőnyök

Bármilyen teljes testhevederzetre felszerelhető

Csomagolás

Cikksz	Karton
71725	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási területek

A két kis tasakot kell csatlakoztatni a testhevederzet mindkét oldalára azért, hogy biztosítani tudjuk a lezuhanás utáni függő testhelyzetben is a megfelelő vérkeringést. Ehhez 2 hurkot kell kialakítani a trauma pánt segítségével és ráállva csökkenteni tudja a testhevederzet nyomását.

Lásd még

Változat



MOTOOLN90

Leírás

Alapanyag Nylon

Terhelhetőség 150 kg

Szabványok