



30211 / 30213



Adresses sur quefairemedesdechets.fr

Worldwide Euro Protection

120 rue Michel Girer, 01390 MIONNAY, France

* INSPEC International BV,
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Netherlands. Notified Body No.: 2849
** https://www.ewpohv/files/declaration_conformity/

[30211] SNR=26 dB (H=27 dB; M=22 dB; L=21 dB)

1*	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2*	25,4	23,0	25,1	25,4	32,6	39,7	40,9
3*	4,5	4,4	4,1	5,3	4,6	6,9	5,0
4*	20,9	18,6	21,0	20,1	28,0	32,8	35,9

[30213] SNR=30 dB (H=32 dB; M=27 dB; L=24 dB)

1*	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2*	29,5	28,2	29,3	33,4	35,0	39,3	45,4
3*	5,2	6,5	6,1	6,6	3,1	5,9	6,1
4*	24,3	21,7	23,2	26,8	31,9	33,4	39,3

FR Bouchons d'oreille réutilisables avec corde et bille d'acier, références : 30211 et 30213

Conforme à la norme EN352-2:2002. Le marquage CE de cet équipement signifie que toutes les spécifications du règlement européen 2016/45 sont effectuées.

Valeurs d'atténuation: Voir tableau.

1°= Fréquence (Hz); 2° = Atténuation moyenne (dB); 3°= Ecart type (dB); 4° = APV (dB)

UTILISATION: Passer un an par-dessus la tête et tirer sur le haut du pavillon de l'oreille afin d'ouvrir le conduit auditif. Pour empêcher l'écoulement d'eau, boucher l'ouverture du canal auditif avec une bouchon d'oreille.

Pour des bouchons : pour plus de confort, tournez doucement le bouchon d'oreille afin de supprimer l'échancre à l'avant.

ENTRETIEN : Après utilisation, lavez les bouchons à l'eau chaude avec un savon doux et laissez les bouchons sécher à l'air libre sans les exposer directement aux rayons solaires. Ne pas nettoyer avec des produits qui ne sont pas recommandés de façon spécifique par le fabricant. Pour désinfecter les bouchons, les essuyer précautionneusement avec une solution d'alcool isopropylique 70% mélangez à l'eau (alcool à friction).

STOCKAGE : Toujours emballer les bouchons d'oreille dans leur emballage d'origine et ne pas les exposer directement à la lumière du soleil ni à une humidité excessive.

AVERTISSEMENT : 1. Ces bouchons d'oreilles doivent être installés, ajustés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

2. Ces bouchons d'oreilles doivent être portés en tout temps dans un environnement bruyant.

3. Ces bouchons d'oreilles sont réutilisables ; par conséquent, ils doivent être inspectés régulièrement pour en vérifier l'état d'entretien.

4. Si les recommandations susmentionnées ne sont pas respectées, la protection offerte par les bouchons d'oreille peut être gravement altérée.

5. Ces bouchons d'oreilles ne doivent pas être utilisés si y a un risque que le cordon de raccordement soit happé au cours de l'utilisation.

6. Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. Pour plus d'informations, merci de contacter votre fournisseur.

7. Comme tous les autres produits de protection, la durée de conservation des protecteurs d'oreilles dépend du type d'utilisation, de l'environnement, de l'entretien et des conditions de stockage. Les protecteurs d'oreilles rayés ou endommagés doivent être remplacés. Si les composants du produit sont endommagés, remplacez l'article entier. Nous recommandons que les protecteurs d'oreilles soient conservés dans un étui approprié dans l'emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

8. Des bouchons d'oreilles conformes à l'EN352-2 sont de catégorie « taille moyenne », « petite taille » ou « grande taille ».

Les bouchons d'oreilles moyennes sont la majorité des utilisateurs. Les bouchons d'oreilles de petite ou grande taille sont destinés à des utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser des bouchons d'oreilles de taille moyenne.

9. Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreilles s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation.

POIDS : 3 g ; DIAMÈTRE : 6 mm x 13 mm ; 1 PAR/BOÎTE RIGIDE

Ce modèle est certifié par: voir *

Pour plus d'information : La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **

EN Reusable ear plugs with cord and steel ball.

Reference 30211 / 30213

In conformity with standard EN352-2:2002, the CE mark on the product represents that it meets the requirements of the European regulation 2016/45.

Attention: some products do not specifically recommended by manufacturer. To disinfest the earplugs, wipe carefully with an isopropyl alcohol solution at 70%.

STORAGE: These earplugs should be stored in their original packing in a cool, dry place before use.

WARNING:

1. These earplugs must be fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.

2. These earplugs should be worn at all times in noisy surroundings.

3. These earplugs are re-usable; therefore they should be regularly inspected for serviceability.
 4. If the above-mentioned recommendations are not adhered to; the protection afforded by the earplug may be severely impaired.
 5. These earplugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use.
 6. To clean the earplugs may be adversely affected by certain chemical substances. For more information, thank to contact us.
 7. Like all other protective products, the shelf life of the ear protector depends on the type of use, care, maintenance, and storage conditions. Scratched or damaged ear protector must be replaced. If any components of the product is damaged, replace the entire article. We recommend that ear protector are kept in a suitable case or in the original packaging when not in use. In every case, the product must be replaced after 2 years.
 8. These earplugs belong to the categories "Average size", "small size" or "big size". Average size earplugs fit for the majority of users. Small size or Big size earplugs fit for the users unable to use the average size earplugs.
 9. These earplugs should not be used if there is a risk that the connector could become entangled during its use.
 WEIGHT : 3 g ; DIAMETER : 6 mm x 13 mm ; 1 PAR/PLASTIC BOX
 Model certified by: See *

For more information: The declaration of conformity is available on the web site : see **.

HU

Többször használható füldugó zsinórral és acélgyönggyel.

Referencia: 30211 / 30213

Az EN352-2:2002-es szabvánnyal össhangozva, az eszközök szerepelnek előirányzásban.

Csillogók érkeztek: Išša išlaidėti.

1°= Frekvencia (Hz); 2° = Atlagos csillapítás (dB) ; 3°= Szűrő (dB) ; 4° = APV (dB)

HASZNÁLAT: egyszerre tegye át a fején, majd a tetejét a csuklóra, ahol a csuklóhoz megnyújtva csatlakozik. A füldugó lekerekített része a csuklón körül fogadja a csuklókat. A füldugó tartásával mindenkorban megfelelően használja. A füldugók nem szabad használni, ha nemről van beszélye, hogy a használó nála a csatlakozók beleakadtak volna.

TISZTÍTÁS: használt után meleg vízzel és enyhé szappannal mosza le a füldugót, majd friss levegőn szártás meg követlen napfény hatására néha mos. Ne mosza le a gyűrű által kiegészített nem ajánlott termékekkel.

FÜLDUGÓK: A füldugók használata előtt hűvös, száraz helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

TÖRLENY: A füldugók használata előtt hűvös, száraz helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

1. Esetet a füldugók a gyűrű utasításainak megfelelően kell használni, beüzemelni és karbantartani.

2. A füldugók minden viselni kell zajos közvetlen közelében.

3. A füldugók újrahasználhatók, ezért rendszeresen ellenőrizni kell, hogy alkalmassák-e a használatra.

4. Ha a fent említett járulékok nincsenek, a füldugó által nyújtott védelem jelentős mértékben csökkenhet.

5. A füldugók nem szabad használni, ha nemről van beszélye, hogy a használó nála a csatlakozók beleakadtak volna.

6. Bizonyos vegyi anyagok károsíthatják a füldugókat. További információk lépték ki a füldugók kapcsolatát velünk.

7. Mint minden más védőszemüveg esetében, a füldugók hűvösökkel kell tárolni.

8. A füldugók használata előtt hűvös, száraz helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

9. Ne használjon füldugókat, ha használó közben fennáll a veszély az eszközök beiktatásának.

TÖMEG : 3 g ; ÁTMÉTŐ : 6 mm x 13 mm ; 1 PAR/PLASTIC BOX

A modellnek teljesítési előírásai:

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagolásában.

Többször használható füldugók hűvös helyen kell tárolni az eredeti csomagol